

Die Geschwindigkeitsregelanlage 1er und 3er BMW



Die Geschwindigkeitsregelanlage hilft, eine von Ihnen eingestellte Geschwindigkeit konstant zu halten. Sie ist ab einer Geschwindigkeit von etwa 20km/h verfügbar.

Schalten:

Sobald das Kupplungspedal betätigt wird, wird die Regelung unterbrochen und nach dem Gangwechsel automatisch fortgesetzt.

Einschalten:

- Taste 1 drücken

Die aktuelle Geschwindigkeit wird gespeichert und geregelt. Zusätzlich leuchtet die grüne Kontrollleuchte

Geschwindigkeit einstellen

Wippe 3 bis zum Druckpunkt nach oben	+ 1 km/h
Wippe 3 bis zum Druckpunkt nach unten	- 1 km/h
Wippe 3 über den Druckpunkt nach oben	+ 10 km/h
Wippe 3 über den Druckpunkt nach unten	- 10 km/h

Einstellung bei der Verkehrszeichenerkennung

Bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelanlage (Taste1) und Verkehrszeichenerkennung braucht man nur auf die SET Taste drücken, damit das Fahrzeug selbstständig die angegebene Geschwindigkeit aufnimmt und regelt.



Regelungen unterbrechen

- Taste CANCEL drücken oder das Bremspedal betätigen

Gespeicherte Regelung wieder aufnehmen

- Taste RESUME drücken

Die gespeicherte Geschwindigkeit wird wieder aufgenommen und geregelt.

Ausschalten

- Taste 1 drücken